



Tassenwärmer S / Cup warmer S

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatasse

Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Instruksjonsbok koppvarmer

Instrukcja obsługi podgrzewacza do filiżanek

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

Návod k obsluze ohřívače šáleků

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow the basic safety precautions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or body of machine in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to «off», then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- For household use only.

Special cord set instructions

- a. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- b. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c. If an extension cord is used,
 1. the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
 2. if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord, and
 3. the longer cord shall be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution

This appliance is for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative:

- Do not immerse base in water or try to disassemble.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- Keep the cord away from hot parts of the appliance during operation.
- Never clean with scouring powders or hard implements.

NEVER DO (or you will void your warranty protection):

- Never do anything with the appliance which is not described in the User's Manual. In case of doubt, call your dealer.

Váš ohříváč šáleků JURA

Popis symbolů.....	53
Ovládací prvky.....	53
Rozsah dodávky.....	53
Důležité pokyny.....	54
Použití v souladu s určením.....	54
Pro Vaši bezpečnost.....	54
1 Instalace a připojení.....	55
2 Ohřev šáleků/skleniček.....	56
3 Údržba.....	56
4 Ekologická likvidace.....	56
5 Technická data.....	56
6 Kontakty JURA / právní předpisy.....	56

Popis symbolů

Výstražná upozornění:



POZOR

Dbejte vždy informací, které jsou označené nápisem POZOR nebo VÝSTRAHA s varovným piktogramem. Signální slovo VÝSTRAHA upozorňuje na možná těžká zranění, signální slovo POZOR na možná lehká zranění.

Použité symboly:

i **Upozornění** a tipy, abyste si zacházení se svým ohříváčem šáleků ještě více usnadnili.

► **Výzva k provedení určité činnosti.** Zde jste vyzváni k provedení určité akce.

Ovládací prvky



- 1 Ohříváč šáleků
- 2 Vypínač Zap./Vyp. »I/O«
- 3 Víčko
- 4 Síťový kabel

Rozsah dodávky

- Ohříváč šáleků JURA
- Návod k obsluze
- Síťový kabel

Důležité pokyny

Použití v souladu s určením

Přístroj je koncipován a konstruován pro soukromé použití v domácnosti. Přístroj slouží výhradně k ohřívání šálků a skleniček. Jakékoliv jiné použití je považováno za použití v rozporu s účelem určení. Společnost JURA Elektroapparate AG nepřebírá žádné ručení za následky použití v rozporu s určeným účelem.

Před použitím přístroje si přečtěte celý tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze nechte k dispozici u přístroje a v případě potřeby jej předejte dalším uživatelům.

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si kompletně následující důležitá bezpečnostní upozornění a dodržujte je. Takto se vyvarujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Používejte pouze dodaný originální síťový kabel JURA.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu, pokud je poškozený nebo má vadný síťový kabel.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu s mokřýma rukama.
- Před uvedením do provozu dbejte na to, aby byl síťový kabel suchý.

- Přístroj připojujte k síti na střídavý proud pouze se síťovým kabelem, který byl obsažen v dodávce.
- V případě známek poškození, např. zápach spáleniny, odpojte přístroj neprodleně od sítě a obraťte se na servis firmy JURA.
- Dbejte na to, aby se přístroj a síťový kabel nenacházel v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného ohně.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu nebo aby kabel nedřel o ostré hrany.
- Přístroj nikdy sami neotevírejte a neopravujte. Neprovádějte na přístroji žádné změny, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Přístroj obsahuje elektricky vodivé díly.

Poškozený přístroj není bezpečný a může způsobit zranění a požár.

Takto zabráníte poškození a možným nebezpečím zranění a požáru:

- Síťový kabel nikdy nenechávejte viset volně dolů. V opačném případě by hrozilo nebezpečí zakopnutí o síťový kabel nebo by mohlo dojít k jeho poškození.
- Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz a přímé sluneční záření.

Ohřivač šálků S

2 Ohřev šálků/skleniček

- ▶ Sejměte víko.
 - ▶ Šálky a/nebo skleničky postavte do ohřivače šálků.
 - ▶ Nasadte víko na ohřivač šálků.
 - ▶ Zapněte přístroj pomocí vypínače Zap./Vyp. Přístroj spustí ohřev šálků.
- i** Chcete-li **přístroj vypnout**, nastavte vypínač Zap./Vyp. do polohy »O«.

3 Údržba

- i** K údržbě přístroje nepoužívejte ostré, abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé předměty. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- ▶ Před každým čištěním přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
 - ▶ Přístroj čistěte zvenku měkkou, vlhkou utěrkou (např. z mikrovláken).
- i** Mikrovláknové utěrky značky JURA obdržíte u specializovaného prodejce.

4 Ekologická likvidace

Vysloužilý přístroj ekologicky zlikvidujte.
Odborná likvidace tohoto produktu:



Tento symbol upozorňuje na to, že tento produkt se nesmí likvidovat do běžného komunálního odpadu, což platí pro celé území EU. Přístroj musí být recyklován zodpovědným způsobem, aby bylo zabráněno škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku neodborné likvidace odpadu a naopak byla podpořena recyklace materiálních zdrojů. Pro navrácení použitého přístroje využijte prosím recyklační a sběrný systém nebo se obraťte na specializovaného prodejce, u něhož jste produkt zakoupili. Tento prodejce pak zajistí ekologickou recyklaci produktu.

5 Technická data

Napětí	120 V, 60 Hz (pouze USA/Kanada) 220–240 V, 50/60 Hz (Evropa, ostatní země)
Výkon	13 W
Značka shody	CE
Hmotnost (bez kabelu)	cca 1,07 kg
Délka kabelu	cca 1,1 m
Rozměry (š × v × h)	13,9 × 19,9 × 25,8 cm

6 Kontakty JURA / právní předpisy

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Švýcarsko
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Další kontakty pro svou zemi naleznete na internetové adrese jura.com.

Směrnice

Přístroj vyhovuje následujícím směrnicím:

- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/35/EU (směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí)
- 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
- 2009/125/ES (směrnice o energii)

Technické změny

Právo na technické změny vyhrazeno. Ilustrace použité v tomto návodu k obsluze jsou stylizované a nezobrazují originální barvy přístroje. Váš přístroj se může v detailech odlišovat.