



Tassenwärmer S / Cup warmer S

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatasse

Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Instruksjonsbok koppvarmer

Instrukcja obsługi podgrzewacza do filiżanek

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

Návod k obsluze ohřívače šálků

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow the basic safety precautions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or body of machine in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to «off», then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- For household use only.

Special cord set instructions

- a. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- b. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c. If an extension cord is used,
 1. the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
 2. if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord, and
 3. the longer cord shall be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution

This appliance is for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative:

- Do not immerse base in water or try to disassemble.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- Keep the cord away from hot parts of the appliance during operation.
- Never clean with scouring powders or hard implements.

NEVER DO (or you will void your warranty protection):

- Never do anything with the appliance which is not described in the User's Manual. In case of doubt, call your dealer.

JURA-koppvärmare

Symbolbeskrivning.....	35
Manöverorgan.....	35
Leverans.....	35
Viktig information	36
Användning för avsett ändamål.....	36
För din säkerhet.....	36
1 Uppställning och anslutning	37
2 Uppvärmning av koppar och glas.....	37
3 Skötsel.....	38
4 Miljövänlig avfallshantering	38
5 Tekniska data	38
6 JURA kontakt/juridisk information	38

Symbolbeskrivning

Varningstexter:



OBSERVERA

Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING plus en varningssymbol. Signalordet VARNING används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet OBSERVERA när det finns risk för mindre allvarliga personsador.

Symboler som används:



Information och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din koppvärmare.



Uppmaning till åtgärd. Du uppmanas att vidta en åtgärd.

Manöverorgan



- 1 Koppvärmare
- 2 Strömbrytare "I/O"
- 3 Lock
- 4 Nätsladd

Leverans

- JURA-koppvärmare
- Bruksanvisning
- Nätsladd

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Apparaten är endast avsedd för uppvärmning av koppar och glas. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet

Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan. Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd endast originalnätssladden som medföljer från JURA.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätssladden är trasig.
- Använd aldrig apparaten om du har våta händer.
- Se till att nätssladden är torr innan du använder apparaten.

- Använd endast den medföljande nätssladden för att ansluta apparaten till växelströmsnätet.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätssladden och kontakta JURAs service.
- Var noga med att inte placera apparaten och nätssladden i närheten av varma ytor eller öppen eld.
- Se till att nätssladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte beskrivs i bruksanvisningen. Apparaten innehåller strömförande delar.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. På så sätt förhindrar du skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätssladden hänga löst. Du kan snubbla på nätssladden eller skada den.
- Skydda apparaten mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Använd inte apparaten för att förvara och värma upp drycker eller andra livsmedel.

- Ställ inte ned fuktiga eller blöta koppar i koppvärmaren.
- Sänk aldrig ned apparaten, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig apparaten eller dess delar i diskmaskinen.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkontakten innan du rengör apparaten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av apparaten och skydda den mot ständiga vattenstänk. Rengör inte sidoväggarna invändigt.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten finns på undersidan av apparaten. Ytterligare tekniska data finns i kapitel 5 ”Tekniska data”.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkontakten om du ska vara borta en längre tid.
- Använd endast apparaten under uppsikt.
- Barn får inte utföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan

uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
 - oerfarenhet eller okunskap
- inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

1 Uppställning och anslutning

Beakta följande när du ställer upp din koppvärmare:

- Ställ upp apparaten på ett plant underlag.
- Placera apparaten så att den inte kan bli överhettad.

VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om nätsladden är trasig.
- ▶ Anslut nätsladden till apparaten.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.

2 Uppvärmning av koppar och glas

- ▶ Ta bort locket.
- ▶ Ställ kopparna och/eller glasen i koppvärmaren.
- ▶ Sätt på locket på koppvärmaren.
- ▶ Slå på apparaten med strömbrytaren. Apparaten påbörjar uppvärmningen av kopparna.

- i** Om du vill **stänga av apparaten**, ställ strömbrytaren i position ”O”.

Koppvärmare S

3 Skötsel

- i** Använd inga aggressiva, slipande rengöringsmedel eller hårda föremål vid skötseln. Apparaten kan skadas.
 - ▶ Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten.
 - ▶ Rengör apparaten utvändigt med en mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiber).
- i** Du kan köpa mikrofiberdukar från JURA hos din återförsäljare.

4 Miljövänlig avfallshantering

Begagnade apparater ska omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Korrekt avfallshantering av produkten:



Denna symbol informerar om att produkten inte får slängas bland vanligt hushållsavfall inom hela EU. Återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att undvika skador på miljön eller människors hälsa till följd av felaktig avfallshantering, och för att främja en hållbar återanvändning av material. Vid återlämning av din begagnade apparat använder du dig av återlämnings- och uppsamlingssystemet eller kontaktar återförsäljaren som du köpte produkten av. Denne ser till att produkten återvinns på ett miljövänligt sätt.

5 Tekniska data

Spänning	120 V, 60 Hz (endast USA/Kanada) 220–240 V, 50/60 Hz (Europa, övriga länder)
Effekt	13 W
Överensstämmelse- märkning	CE
Vikt (utan nätsladd)	ca 1,07 kg
Sladdlängd	ca 1,1 m
Mått (B × H × D)	13,9 × 19,9 × 25,8 cm

6 JURA kontakt/juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com**.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2011/65/EU (RoHS-direktivet)
- 2014/35/EU (lågspänningsdirektivet)
- 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)
- 2009/125/EG (energidirektivet)

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din apparat kan avvika i vissa detaljer.