

jura[®]



Cool Control 0,6 I (EB)

Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija

et

lv

lt



JURA Type 592

Jūsų „Cool Control“

Valdymo elementai.....	19
Svarbi informacija.....	20
Naudojimas pagal paskirtį	20
Saugumo nurodymai.....	20
1 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą.....	22
Pastatymas ir prijungimas	22
Pieno lygio indikatoriaus kalibravimas	22
Nerūdijančio pieno indo paruošimas.....	22
2 Pieno šaldymas.....	22
Informacija apie „Cool Control“ naudojimą.....	23
3 Valymas ir priežiūra	24
4 Pieno lygio indikatoriaus kalibravimas.....	24
5 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų.....	24
Transportavimas	24
Utilizavimas	24
6 Techniniai duomenys.....	24
7 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija.....	25

Simbolių aprašymas

Įspėjimai

 DĖMESIO!	Visuomet atkreipkite dėmesį į įspėjamuoju žodžiu „DĖMESIO!“ arba „ATSARGIAI!“ bei įspėjamuoju ženklu pažymėtą bet kokią informaciją. Įspėjamasis žodis „ATSARGIAI!“ nurodo rimto sužalojimo pavojų, o žodis „DĖMESIO!“ įspėja apie nedidelės traumos riziką.
 ATSARGIAI!	

Naudojami simboliai

- ▶ **Raginama imtis atitinkamų veiksmų.** Šis simbolis reiškia, jog turite imtis tam tikrų veiksmų.
- i** **Informacija** ir patarimai, praverčiantys naudojantis „Cool Control“.

Valdymo elementai



- 1 „Cool Control“
- 2 Prijungiamas maitinimo laidas (kiekvienai šaliai siūlomos skirtingos versijos)
- 3 Metalinis vamzdelis
- 4 Adapteris
- 5 Jungtis
- 6 Pieno žarnelė
- 7 Dangtelis
- 8 Nerūdijančio plieno indas su silikoniniu žiedu
- 9 Šaldytuvo dangtelis



- 1 Prietaiso dangtelis
- 2 Pieno lygio indikatorius
- 3 Temperatūros indikatorius
- 4 Kalibravimo mygtukas
- 5 „JURA Smart Connect“ / „JURA Wi-Fi Connect“ sąsaja
- 6 Įjungimo / išjungimo mygtukas 

et
lv
It

Svarbi informacija

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas (pieno šaldytuvas) pritaikytas naudoti namuose ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui, juo gali naudotis viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų klientai, parduotuvėse, biuruose bei kitose vietose dirbantis personalas. Jis taip pat naudotinas viešojo maitinimo ir panašaus pobūdžio srityse, nesusijusiose su mažmenine prekyba. Jis turi tik vienintelę paskirtį – palaikyti žemą pieno temperatūrą pridėtame nerūdijančio plieno inde. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu. JURA neprisiima jokios atsakomybės už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Dėl prietaiso naudojimo nurodymų nesilaikymo atsiradusiems pažeidimams ar defektams garantija netaikoma. Laikykitės šią instrukciją šalia prietaiso ir perduokite ją kitam naudotojui.

Saugumo nurodymai

Atidžiai perskaitykite toliau išdėstytus saugumo nurodymus ir stropiai jų laikykitės. Norėdami išvengti gyvybei pavojingo elektros smūgio, laikykitės šių instrukcijų:

- Niekomet nesinaudokite prietaisu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.
- Niekomet nejunkite prietaiso šlapiomis rankomis.

- Prieš jungdami prietaisą, įsitikinkite, ar sausas maitinimo laidas.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik kartu su juo pristatytu maitinimo adapteriu.
- Prietaisą į kintamosios srovės tinklą junkite tik naudodami į standartinę prietaiso komplektaciją įtrauktą maitinimo laidą.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nekliūna už aštrių kampų ir į juos nesitrina.
- „Cool Control“ ir jo maitinimo laidą reikia patraukti toliau nuo karštų paviršių ir atviros liepsnos.
- Už „Cool Control“ prietaiso nedėkite kelių nešiojamųjų lizdų blokų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu maitinimo laidu, kurį galima įsigyti iš JURA arba įgaliotų JURA techninės priežiūros centrų, kad būtų išvengta pavojaus.
- Pastebėję pažeidimo požymius, pavyzdžiui, užuodę degėsių kvapą, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į JURA techninės priežiūros centrą.
- Niekomet neardykite ir neremontuokite šio prietaiso patys. Venkite bet kokių prietaiso pakeitimų, kurie nėra aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Šiame prietaise yra dalių, kuriomis teka elektros srovė. Remonto darbus gali atlikti tik įgaliotieji JURA techninės priežiūros centrai, naudojantys originalias atsargines dalis ir priedus.

Pažeistas prietaisas yra nesaugus ir gali sužaloti arba sukelti gaisrą. Norėdami išvengti žalos ir bet kokių sužalojimų ar gaisro, laikykitės šių instrukcijų:

- Neuždenkite ventiliacinių angų.

- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Saugokite „Cool Control“ nuo aplinkos poveikio – nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nemerkite „Cool Control“, laido ar jo jungčių į vandenį.
- Neplaukite „Cool Control“ indaplovėje.
- Prieš valydami išjunkite „Cool Control“ ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. „Cool Control“ visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Kuo greičiau nušluostykite vandens lašus.
- Norėdami atšaldyti pieną, nepilkite jo tiesiai į prietaisą. Jį pilkite į nerūdijančio plieno indą, kuris komplektuojamas kartu su prietaisu.
- Šiame prietaise negalima laikyti sprogių medžiagų, tokių kaip aerosoliniai balionėliai su suslėgtosiomis degiomis dujomis.
- Prietaisą galima jungti tik į elektros tinklą, kurio maitinimo įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Ši lentelė yra „Cool Control“ apačioje. Daugiau techninės informacijos rasite šios naudojimo instrukcijos 6 skyrelyje „Techniniai duomenys“.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia.
- Jei ketinate ilgesnį laiką nesinaudoti prietaisu, išjunkite jį.
- Prietaisas neskirtas naudoti be pertrūkių. Per naktį „Cool Control“ reikia laikyti išjungtą.
- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, sensoriniais ir protiniais gebėjimais, taip pat neturintys patirties bei žinių, nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba būtų šio asmens instruktuoti, kaip naudotis prietaisu. Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. (Aukščiau išdėstytos formuluotės atitinka IEC standartą.)
- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniais ir protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir priežiūros darbų. Vaikai nuo 3 iki 8 metų amžiaus gali papildyti ir ištuštinti „Cool Control“ prietaisą. (Aukščiau išdėstytos formuluotės atitinka EN standartą.)
- Dėl degių izoliacinių dujų utilizuoti „Cool Control“ galima tik atidavus jį į įgaliotą surinkimo centrą. Saugokite nuo liepsnos.

Siekiant išvengti maisto produktų užteršimo, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų:

- Dėl ilgą laiką laikomo atidaryto dangtelio gali ženkliai pakilti temperatūra „Cool Control“ kameroje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Paliekant šaldymo prietaisą ilgą laiką tuščią, jį reikia išjungti, išvalyti, išsausinti ir neuždaryti dangtelio, kad neatsirastų pelėsio.

et

lv

lt

„Cool Control“, 0,6 l

1 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Pastatymas ir prijungimas

Norėdami tinkamai pastatyti „Cool Control“, laikykitės šių nurodymų:

- Prietaisą statykite ant tvirto horizontalaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus. Integruotos svarstyklės pieno lygiui nustatyti veikia tik pastačius prietaisą ant tvirto paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kur „Cool Control“ būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacinių angų.
- Ant „Cool Control“ rasite etiketę su užrašu „Insulation Blowing Gas: CYCLOPENTANE“. Šios dujos naudojamos tik gamybos proceso metu gaminant izoliacines putas. Nuotėkis neįmanomas. Papildyti nereikia. Nėra galiojimo termino.
- Prieš pradėdami naudotis nauju prietaisu, higienos sumetimais drėgna šluoste nuvalykite vidinį ir išorinį paviršius. Kruopščiai išskalaukite nerūdijančio plieno indą.

⚠ ATSAUGIAI!


Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- ▶ Niekuomet nenaudokite pieno šaldytuvo esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

- ▶ Prijunkite maitinimo laidą prie „Cool Control“.
- ▶ Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.

Pieno lygio indikatorius kalibravimas

Pieno lygis nustatomas pagal svorį. Dėl šios priežasties turite sukalibruoti integruotas svarstyklas.

- ▶ Išimkite nerūdijančio plieno indą su dangteliu iš „Cool Control“.
- ▶ Atidarykite prietaiso dangtelį.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir įjunkite „Cool Control“.
- ▶ Paspauskite kalibravimo mygtuką ir apie **3 sekundes** palaikykite jį paspaustą. Pasigirsta garso signalas. Kalibravimo procesas baigtas.

Nerūdijančio plieno indo paruošimas

- ▶ Įstatykite metalinį vamzdelį į adapterį.



- ▶ Uždėkite adapterį ant nerūdijančio plieno indo krašto.



2 Pieno šaldymas

- ▶ Įstatykite nerūdijančio plieno indą į „Cool Control“ prietaisą.
- ▶ Įpilkite į nerūdijančio plieno indą šalto pieno.




- ▶ Uždarykite nerūdijančio plieno indo dangtelį.


- ▶ Prijunkite kavos aparato pieno žarnelę prie adapterio.



i Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie adapterio, prie jos reikia pritvirtinti jungtį.

- ▶ Atidarykite prietaiso dangtelį.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir įjunkite „Cool Control“.

i Dėl energijos taupymo iš „Cool Control“ prietaiso iššėmus nerūdijančio plieno indą šaldymo procesas iškart sustabdomas.

i Norėdami išjungti „Cool Control“, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

i Jei norite išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Informacija apie „Cool Control“ naudojimą

i Nedėkite ant „Cool Control“ jokių daiktų, nes jie trukdys integruotų svarstyklių pieno lygiui nustatyti veikimui.

Pieno temperatūra:

- „Cool Control“ atšaldo pieną iki 25 °C žemesnės temperatūros nei aplinkos temperatūra, bet ne iki žemesnės nei 4 °C (+/-3 °C) temperatūros. Pienas neužšąla.
- Po prietaiso dangteliu yra pieno temperatūros indikatorius. Jūs galite pasirinkti „°C“ arba „°F“ matavimo vienetą. Indikatoriai perjungiami paspaudus kalibravimo mygtuką.

Po paruošimo pasigirs **garso signalas** ir užsidegs raudonas pieno lygio indikatorius:

- Įpilkite į nerūdijančio plieno indą **šalto** pieno.

Nurodymai dėl higienos naudojant pieną:

- Jei po ruošimo inde dar liko pieno, laikykite jį šaldytuve. Norėdami apsaugoti pieną nuo nešvarumų ir nemalonių kvapų, naudokite pridėtą dangtelį. Rekomenduojame laikytis ant pakuotės pateiktų pieno laikymo nurodymų.



- Nelaikykite inde pieno nuolat papildydami jo atsargas, nes anksčiau įpiltas pienas gali būti jau surūgęs.
- Po naudojimo ištuštinkite ir išvalykite indą bei metalinį vamzdelį.

Papildoma funkcija – „Cool Control“ galima prijungti prie kavos aparato (per „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ tinklą):


- **Prijungimas per „Bluetooth“.** Norint tai atlikti, reikia papildomai įsigyti JURA jungtį „Smart Connect“. Prie jūsų kavos aparato taip pat turi būti prijungta JURA jungtis „Smart Connect“. Šį priedą galima įsigyti specializuotose parduotuvėse. Atkreipkite dėmesį, kad per „Smart Connect“ prie kavos aparato galima prijungti tik „Cool Control“ arba „J.O.E.“ – JURA programėlę.
- **Prijungimas per „Wi-Fi“ tinklą.** Norint prijungti šiuo būdu, „Cool Control“ ir kavos aparatas turi turėti „JURA Wi-Fi Connect“. Šį priedą galima įsigyti specializuotose parduotuvėse.
- Kai nerūdijančio plieno indas yra tuščias, kavos aparato ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

et

lv

lt

„Cool Control“, 0,6 l

- i** Iškilus bendro pobūdžio problemoms naudojantis „JURA Smart Connect“ / „JURA Wi-Fi Connect“ (pavyzdžiui, dėl prijungimo), galima atkurti jų gamyklinius nustatymus. Palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką  apie 3 sekundes.

3 Valymas ir priežiūra

- i** Nevalykite prietaiso šiurkščiomis, paviršių braižančiomis ar kietomis valymo priemonėmis, nes galite pažeisti prietaisą, nerūdijančio plieno indo laikiklio dangą ir patį indą.
- i** Nerūdijančio plieno indą, silikoninį žiedą, dangtelį, adapterį ir metalinį vamzdelį galima plauti indaplovėje.
 - ▶ Prieš valydami prietaisą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
 - ▶ Drėgna šluoste išvalykite prietaiso vidų.
 - ▶ Drėgna šluoste nuvalykite prietaiso išorę.
 - ▶ Nuimkite silikoninį žiedą nuo nerūdijančio plieno indo ir ištraukite metalinį vamzdelį iš adapterio.
 - ▶ Kiekvieną atskirą dalį kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu.

4 Pieno lygio indikatoriaus kalibravimas

Pieno lygis nustatomas pagal svorį. Jei įpilamo pieno kiekis rodomas neteisingai, reikia sukalibruoti integruotas svarstyklas (žr. 1 skyrelio „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Pieno lygio indikatoriaus kalibravimas“).

5 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Transportavimas

Išsaugokite „Cool Control“ pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą. Prieš transportuodami išvalykite nerūdijančio plieno indą.






Utilizavimas

Tinkamas šio gaminio utilizavimas:



Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl netvarkingo atliekų utilizavimo, gaminį reikia atsakingai perdirbti, palaikant tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Atitarnavusį prietaisą atiduokite į surinkimo punktą arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Taip bus pasirūpinta aplinkai nekenksmingu šio gaminio perdirbimu.

6 Techniniai duomenys

Įtampa	100–240 V ~, 50/60 Hz
Atitikties ženklas	    
Galia	25 W
Nerūdijančio plieno indo talpa	0,6 l
Laido ilgis	apie 1,8 m
Svoris	apie 1,8 kg
Matmenys (P × A × G)	11,7 × 17,6 × 23,9 cm
Klimato klasė	T (esant nuo +16 iki +43 °C aplinkos temperatūrai); atšaldo iki 25 °C žemesnės temperatūros nei aplinkos temperatūra, bet ne iki žemesnės nei 4 °C (+/-3 °C) temperatūros.

7 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241, Vilnius
Telefono Nr. +370 5 250 8080
Tel. +41 (0) 62 38 98 233
rickman@rickman.lt

Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje jura.com.

Direktyvos

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (RoHS) (2011/65/ES)
- Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (1907/2006/EB)
- Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)

Techniniai pakeitimai

Mes pasiliegame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų prietaiso techninės detalės gali skirtis.

Atsiliepimai

Mes labai vertiname Jūsų nuomonę! Ją galite pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje jura.com.

