

jura®



C9 (EA/SA/INTA)
Naudojimo instrukcija


Jūsų C9

1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Laikykites naudojimo nurodymų	6
Tinkamas naudojimas	6
Naudotojų apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	6
Veiksmai pažeidimo atveju	7
Apsauga nuo pažeidimo	7
Elektros smūgio pavojus	8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus	8
JURA automatinių kavos aparatų garantija	9
3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	10
Kavos aparato nustatymas	10
Kavos pupelių indo pripildymas	10
Vandens kietumo nustatymas	10
Naudojimas pirmą kartą	11
Pieno tiekimo prijungimas	12
C9 valdymas – „JURA Cockpit“	13
Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės	13
4 Gėrimų ruošimas	13
Jūsų C9 malonumų pasauliai	13
Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą	14
<i>Espresso</i> ir juoda kava	14
<i>Latte macchiato</i> , <i>cappuccino</i> ir kiti kavos gėrimai su pienu	14
Pieno puta	15
Malta kava	15
Malūnėlio reguliavimas	16
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas	16
5 Kasdienis naudojimas	17
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	17
Vandens bakelio pildymas	17
Priežiūros veiksmai	18
6 Kavos aparato nuostatos	19

7	Priežiūra	20
	Automatinis pieno sistemos skalavimas	20
	Pieno sistemos valymas	20
	Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas	21
	Filtro įdėjimas / keitimas	22
	Kavos aparato valymas	23
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	24
	Kalkių šalinimas iš vandens bakelio	25
	Kavos pupelių indo valymas	25
8	Pranešimai ekrane	26
9	Trikdžių šalinimas	27
10	Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	28
	Gabenimas / sistemos ištuštinimas	28
	Utilizavimas	28
11	Techniniai duomenys	28
12	Rodyklė	29
13	JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija	31

1 Valdymo elementai



- 1 Pasirenkamo „JURA Wi-Fi Connect“ tarnybinis lizdas
- 2 Malūnėlio reguliavimo jungiklis
- 3 Kavos pupelių indas su aromatai išsaugančiu dangteliu
- 4 Vandens bakelis (su dangčiu)
- 5 Daugiafunkciai mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
- 6 Ekranas
- 7 Reguliuojamo aukščio dvigubas piltuvėlis
- 8 Puodelio padėklo grotelės su anga
- 9 Nulašėjimo padėklo įdėklas
- 10 Nulašėjimo padėklas
- 11 Kavos tirščių indas
- 12 Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
- 13 Maltos kavos latakas (nuimamas)
- 14 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 15 Pieno sistemos valymo indas
- 16 Maltos kavos matavimo šaukštelis
- 17 Maltos kavos piltuvėlis

2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Nurodo aplinkybes, kurios gali sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.

⚠️ DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti nesunkių sužalojimų.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali būti padaryta žala turtui.

Tinkamas naudojimas

Tai būtinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis turi būti naudojamas tik kavai ruošti ir pienui pakaitinti. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie

- neturi fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų saugiai naudoti prietaisą arba
- neturi pakankamai patirties ar žinių, juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtro kasetę arba „JURA Wi-Fi Connect“, užmezgamas belaidis ryšys. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.


Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.

- **Jaunesniems nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju


Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso ar maitinimo laido. Priešingu atveju galima patirti mirtiną elektros smūgį.

- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Norėdami tai padaryti, pirmiausia išjunkite C9 įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tada reikėtų ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato ir stacionaraus maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo


Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Naudojant C9 negali būti pastatytas spintelėje.
- C9 ir jo maitinimo laido nenaudokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite C9 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- C9 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- C9 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.

- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui C9.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Niekada nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato C9 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- C9 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami išjunkite C9 įjungimo/išjungimo mygtuku . C9 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyščančio vandens poveikio. Kavos aparato C9 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato C9 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą C9 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Pasirūpinkite, kad dvigubas piltuvėlis būtų tinkamai įmontuotas ir švarus. Antraip dalys gali atsilaisvinti. Kyla pavojus praryti dalis.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminyje neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminyje neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad *espresso* kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2 gaminyje buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškviestimomis susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
- 4.5.1 gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
- 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
- 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;
- 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sėvaržėlių);
- 4.5.5 jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliojame servise arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

- ▶ C9 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nėra uždengtos.



- ▶ C9 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

Kavos pupelių indo pripildymas

Aromatą išsaugantis dangtelis, dengiantis kavos pupelių indą, užtikrina, kad pupelių kvapas išliktų ilgiau.

DĖMESIO


Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- ▶ Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripildykite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- ▶ Sekundę palaikykite pridedamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.



Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.


- ▶ Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.



DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.



- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: Kavos pupelių indas pripildytas.

- ▶ Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
 - ▶ Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
 - ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką , kad įjungtumėte C9.
- „Sprachauswahl“ „Deutsch“ (Pasirinkite kalbą)


- ▶ Spauskite mygtuką  arba , kol bus rodoma reikiama kalba, pvz., „English“ (anglų k.).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti). „Water hardness“ (vandens kietumas)

i Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- ▶ Paspauskite mygtuką  arba , kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti). „Insert filter“ (įdėti filtrą)
- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.



- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

i Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

„Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į kavos aparatą.



- ▶ Pakeiskite indą po dvigubu piltuvėliu.



„System is filling“ (sistema pildoma)

„Machine is heating“ (kavos aparatas kaista)

„Machine is rinsing“ (kavos aparatas skalaujamas)

„Milk system is being rinsed“ (pieno sistema skalaujama)

Rodomas QR kodas.

- ▶ Daugiau informacijos apie C9 galite rasti internete.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
„Choose your world“ (pasirinkite pasaulį)

▶ Dabar išsirinkite vieną iš dviejų C9 siūlomų **malonumų pasaulių**. „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas) ☪ (produktas ruošiamas karštas, naudojant klasikinį plikymo būdą) arba „Light Brew“ (švelnus plikymas) ☱ (produktas ruošiamas naudojant mažiau maltos kavos ir plikomas žemesnės temperatūros vandeniu).

▶ Nieko nepasirinkus per 30 sekundžių, automatiškai nustatoma „Classic Hot Brew“ (klasikinis karštasis plikymas). Šį pasirinkimą galite bet kada pakeisti.

Rodomas pradžios ekranas. C9 yra paruoštas naudoti.

Pieno tiekimo prijungimas

C9 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kremingą ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Svarbiausias reikalavimas ruošiant pieno putą – pieno temperatūra turi būti 4–8 °C. Todėl rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno indą.




- ▶ Nuimkite apsauginį dangtelį nuo dvigubo piltuvėlio.
- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie dvigubo piltuvėlio.






▶ Kavos aparato C9 pieno sistema yra sujungti **HPI** ir keičiamuoju pieno piltuvėliu **CX1**.

- ▶ Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno indo arba pieno aušintuvo.

C9 valdymas – „JURA Cockpit“

„JURA Cockpit“ suteikia galimybę valdyti C9. Pirmiausia paspauskite mygtuką  , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.







Simolis	Reikšmė
	Techninės priežiūros sritis
	Kavos aparato nuostatų sritis
	Filtro režimas


Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės

C9 galima prijungti prie J.O.E.® – JURA programėlės.





Pradinė sąlyga: J.O.E.® turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje ir turite būti prisijungę prie namų tinklo. Papildomai įsigyjamas „JURA Wi-Fi Connect“ įstatomas į C9 tarnybinį lizdą. (Įstačius „JURA Wi-Fi Connect“, kavos aparatą C9 reikia išjungti ir vėl įjungti.)



- ▶ Pirmiausia paspauskite mygtuką  , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.
- ▶ Paspauskite mygtuką .

- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol pasirodys programuojamas elementas „Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.“ (○○○●○○○ psl.).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Connect“ (prijungti) ir vykdykite ekrane bei J.O.E.® pateikiamus nurodymus.

4 Gėrimų ruošimas

Jūsų C9 malonumų pasauliai

Rinkitės iš dviejų C9 paruošimo variantų. Palieskite  , kad pasiektumėte dviejų malonumų pasaulių pasirinkimą:

- „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas) 
 - Produktas ruošiamas karštas, naudojant klasikinį plikymo būdą.
- „Light Brew“ (švelnus plikymas) 
 - Produktas ruošiamas naudojant mažiau maltos kavos, plikymo temperatūra yra žemesnė, todėl gėrimas lengviau virškinamas ir paruoštas gerti iš karto.

Kavos aparato nuostatų dalyje galite visam laikui įrašyti pasirinktą malonumų pasaulį arba nustatyti, ar įjungiant C9 turėtų būti užduodamas šis klausimas.

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą

Tikslas	Ką daryti
Rodyti daugiau produktų	Paspauskite mygtuką >, kad būtų rodomi papildomi pradžios ekrano puslapiai.
Keisti kavos stiprumą	Malimo metu paspauskite mygtuką < arba >
Keisti kiekį	Ruošimo metu paspauskite mygtuką < arba >
Sustabdyti ruošimą	Paspauskite mygtuką ✕
Visam laikui pakeisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą / Pakeisti produkto pradžios ekrane	Dvi sekundes spauskite produkto mygtuką ir įveskite norimas nuostatas

Espresso ir juoda kava

Pavyzdys: Juoda kava

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Coffee“ (juoda kava). Į puodelį pribėga kava iš anksto nustatytas vandens kiekis.

i Espresso ir kavą taip pat galima ruošti kaip **dvigubos porcijos produktus**. Norėdami tai padaryti, du kartus paspauskite mygtuką „Espresso“ arba „Coffee“ (kava). Produktas paruošiamas dviem plikymo etapais (dviem užpylimais).

Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu

Naudodami C9, vienu mygtuko palietimu galite paruošti toliau išvardytus kavos gėrimus su pienu:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado
- Macchiato

Pavyzdys: Latte macchiato

Pradinė sąlyga: Pieno tiekimas prijungtas prie dvigubo piltuvėlio.

- ▶ Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Latte macchiato“ (pradžios ekrano ○●○○ psl.). Nustatytas pieno putų kiekis subėga į stiklinę.

i Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putos. Taip susidaro latte macchiato būdingi sluoksniai.

Į stiklinę pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti espresso.

i Praėjus 15 minučių nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Kad dvigubo piltuvėlio pieno sistema visada veiktų tinkamai, ją reikia valyti **kasdien**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Pieno puta

C9 paruošia pieno putą (pradžios ekrano puslapyje ○○○●).

i Praėjus 15 minučių nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Kad dvigubo piltuvėlio pieno sistema visada veiktų tinkamai, ją reikia valyti **kasdien**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Malta kava





Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltai kavai skirtą piltuvėlį.


Pagrindinė informacija apie maltą kavą:


- Norėdami ruošti gėrimus su malta kava, kavos aparato nuostatų dalyje įjunkite **maltos kavos režimą** („Powder mode“ (maltos kavos režimas).
- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta „Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos) ir C9 sustos.


- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju C9 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: Espresso iš maltos kavos

- ▶ Pirmiausia paspauskite mygtuką  , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite mygtuką „Powder mode“ (maltos kavos režimas).
- ▶ Pasirinkite nuostatą „Powder mode“ / „single“ (maltos kavos režimas / viengubas).


i Paspauskite mygtuką , kad nustatytumėte skirtingus režimus: „single“ (viengubas) – iš maltos kavos bus ruošiamas tik paskesnis vienas gėrimas, „multiple“ (dvigubas) – maltos kavos režimas lieka aktyvus, kol kavos aparatas išjungiamas.

- ▶ Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti).
- ▶ Norėdami grįžti į pradžios ekraną, du kartus paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite mygtuką „Espresso“ .
- ▶ „Add ground coffee“ (įberkite maltos kavos)
- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.



4 Gėrimų ruošimas

- ▶ Įdėkite maltos kavos piltuvėlį.



- ▶ Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelius).

i Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.

- ▶ Išimkite maltos kavos piltuvėlį ir uždarykite maltos kavos latako dangtelį.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau). Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti *espresso*.

Malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

DĖMESIO

Jei malimo rupumą reguliuosite malūnėliui veikiančiam, galite sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.


- ▶ Malimo rupumą reguliuokite tik malūnėliui veikiančiam.

Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni, tiršta kremo putos.

Pavyzdys: Norėdami pakeisti malimo rupumą *espresso* ruošimo metu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite dangtelį.

- ▶ Paspauskite mygtuką „Espresso“.
- ▶ Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį, **kai** malūnėlis veikia.



- ▶ Uždarykite dangtelį.

Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas

Maždaug dvi sekundes spauskite produkto mygtuką, kad pamatytumėte nuostatų sąrašą:

- „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai): nustatykite individualias nuostatas, pvz., kavos stiprumą, vandens kiekį ir kt.
- „Change position“ (pakeisti poziciją): pakeiskite produktus pradžios ekrane savo mėgstamiausiais.
- Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.

- ▶ Maždaug dvi sekundes spauskite mygtuką „Coffee“ (juoda kava).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai).

i Atsižvelgiant į tai, koks produktas pasirinktas, galimos nuostatos bus skirtingos. Paspauskite mygtuką < arba >, kad pereitumėte įvairias nuostatas.

- ▶ Paspauskite mygtuką „Coffee strength“ (kavos stiprumas).


- ▶ Norėdami pakeisti nuostatą, paspauskite mygtuką < arba >.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Save“ (irašyti).
- ▶ Norėdami grįžti į pradžios ekraną, du kartus paspauskite mygtuką X.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką . „Machine is rinsing“ (kavos aparatas skalaujamas)
Kavos aparatas C9 yra įjungtas arba išjungtas.

- i** Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiamas kavos gėrimas.
- i** Jei prieš išjungiant buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno sistemą („Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas)). Po 30 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

Vandens bakelio pildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

DĖMESIO


Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą C9. Atlikite šiuos veiksmus:

Priežiūros veiksmai	Kas-dien	Jei reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite pieno sistemą (jei labai užteršta, ją išardykite ir išskalaukite)		▪	Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Dvigubą piltuvėlį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas“).
Praskalaukite pieno žarnelę	▪		
Išskalaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Pieno žarnelės su jungtimi HP1 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Keičiamojo pieno piltuvėlio CX1 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	

i Daugiau informacijos apie tai, kaip prižiūrėti kavos aparatą C9, galite rasti „Cockpit“ programuojamo elemento „**Information**“ (informacija) srityje „Maintenance“ (prižiūra) .

6 Kavos aparato nuostatos



Pirmiausia paspauskite mygtuką , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“. Toliau nurodytas nuostatas galima įrašyti dalyje „Machine Settings“ (kavos aparato nuostatos) .

Programuojamas elementas	Paiškinimas
„Powder mode“ (maltos kavos režimas)	Ijunkite maltos kavos režimą, kad paruošimo parinktyse būtų įtraukti gėrimai su malta kava (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malta kava“)
„World selection“ (pasaulio pasirinkimas)	Visam laikui įrašykite pasirinktą malonumų pasaulį („Classic Hot Brew“ / „Light Brew“ (klasikinis karštasis plikymas / silpnėsnis plikymas) arba nustatykite, ar įjungiant C9 turėtų būti užduodamas šis klausimas
„Choose language“ (pasirinkti kalbą)	Nustatykite kalbą
„Switch off after“ (išjungti po)	Siekiant taupyti energiją, išjungimo laikas yra 30 minučių po darbo pabaigos. Galimos nuostatos: išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms po paskutinio kavos aparato veiksmo. Jei pratęsite išjungimo laiką, bus suvartota daugiau energijos. Išjungto C9 energijos sąnaudos: 0 vatų.
„Water hardness“ (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 °dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje
„Units“ (kiekio vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
„Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.) (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Belaidžiu ryšiu prijunkite kavos aparatą C9 prie JURA programėlės (J.O.E.®) arba nuo jos atsijunkite (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės“)
„Connect to milk cooler“ (prijunkite prie pieno aušintuvo) (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Užmegzkite belaidį ryšį tarp C9 ir pieno aušintuvo „Cool Control“ arba jį nutraukite
„Milk system rinsing“ (pieno sistemos skalavimas)	Nustatykite, ar pieno sistemos skalavimas atliekamas automatiškai, ar jį reikia paleisti rankiniu būdu
„Empty system“ (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenant C9 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 10 skyriaus „Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų“ skiltį „Gabenimas / sistemos ištuštinimas“)

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
„Product counter“ (produktų skaitiklis)	Peržiūrėkite produkto skaitiklio duomenis
„Maintenance counter“ (prižiūros programų skaitiklis)	Peržiūrėkite prižiūros skaitiklio duomenis
„Version“ (versija)	Peržiūrėkite programinės įrangos versiją
„Factory settings“ (gamintojo nustatymai)	Atkurkite C9 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs)

7 Prižiūra

Pagrindinė informacija apie prižiūrą:

- Jei reikia atlikti prižiūros programą, pradžios ekrane  šviečia **raudonai**. Kavos aparato C9 prižiūrą galite valdyti „Cockpit“, dalyje . Prižiūros programos, kurias reikia atlikti, rodomos kaip pranešimai raudoname fone (○○● psl.). Paspauskite pranešimą atitinkantį mygtuką, kad pereitumėte tiesiai į prižiūros programą.
- Atlikite kiekvieną prižiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

Automatinis pieno sistemos skalavimas

Praėjus 15 minučių nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.


Pieno sistemos valymas


Siekdami užtikrinti, kad dvigubo piltuvėlio pieno sistema visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną



DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA prižiūros gaminius.

 JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.


 Pieno sistemai valyti naudokite pridėdamą indą.

- ▶ Pirmiausia paspauskite mygtuką  , o tada mygtuką >, kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kol pasirodys ○○● puslapis su pranešimu „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). „Add milk system cleaner“ / „Fresh water“ / „Connect the milk tube“ (pieno sistemos valymo granulės / vanduo pieno sistemos praplovimui / prijunkite pieno žarnelę)
- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš pieno rezervuaro ar pieno aušintuvo.

- ▶ Įdėkite 1 pieno sistemos valymo priemonės dozę į indo **priekinę dalį**.



- ▶ Tada pripilkite šilto vandens iki **viršutinės žymos**.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu ir prijunkite pieno žarnelę prie indo.



- ▶ **i** Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie indo, pieno žarnelė turi būti su jungtimi **HP3**.

- ▶ Paspauskite mygtuką „**Start**“ (pradėti). Pieno sistema valoma. Procesas pertraukiamas, parodoma „**Fresh water**“ (vanduo pieno sistemos praplovimui)
- ▶ Kruopščiai išskalaukite indą ir į priekinę dalį įpilkite šviežio vandens iki **viršutinės žymos**.
- ▶ Vėl pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu ir prijunkite pieno žarnelę prie indo.
- ▶ Paspauskite mygtuką „**Next**“ (toliau). Pieno sistema bus išskalauta švariu vandeniu. Procesas sustoja automatiškai.

Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas

Jei plakant pieną susidaro maži putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį, gali būti, kad piltuvėlis nešvarus. Tokiu atveju išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį.

- ▶ **i** Dvigubą piltuvėlį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę.


- ▶ Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.



- ▶ Dvigubo piltuvėlio dangtelį patraukite į priekį ir nuimkite.




- ▶ Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio.




7 Prižiūra


- ▶ Išardykite pieno sistemą į atskiras dalis.



- ▶ Praskalaukite visas dalis po tekančiu vandeniu. Jeigu yra smarkiai pridžiūvusių pieno likučių, iš pradžių atskirtas dalis pamirkykite tirpale, paruoštame iš 250 ml vandens ir vienos dozės JURA pieno sistemos valymo priemonės. Paskui atskiras detales gerai išskalaukite.
- ▶ Iš naujo surinkite pieno sistemą. Tai darydami atkreipkite dėmesį į atskirą dalių eiliškumą.



- ▶ Surinktas atskiras dalis įstatykite atgal į dvigubą piltuvėlį ir tvirtai įspauskite.




- ▶ Uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį.



Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtro kasetė neveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), C9 paragins pakeisti filtrą.

- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš C9 šalinti nereikia.
- ▶ Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.


Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Filter change“ (filtro keitimas). Kitu atveju pasibaigus filtro veikimui „Cockpit“ rodomas raudonas filtro simbolis .

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens bakelio.
- ▶ Filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite **naujos** filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.

- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.



- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą. Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta / pakeista filtro kasetė. „Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą. „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, C9 paragins jį išvalyti.

DĖMESIO






Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

- ❗ Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
- ❗ Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduotuvių.


Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Cleaning“ (valymas).

- ▶ Pripildykite vandens bakelį.

- ▶ Pirmiausia paspauskite mygtuką , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol pasirodys   puslapis su pranešimu „Cleaning“ (valymas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Cleaning“ (valymas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau). „Machine is being cleaned“ (kavos aparatas valomas)
- Procesas pertraukiamas, parodoma „Add cleaning tablet“ (įdėkite valymo tablete).
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
- ▶ Įdėkite JURA valymo tablete į maltos kavos lataką.



- ▶ Uždarykite dangtelį.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).

„Machine is being cleaned“ (kavos aparatas valomas), vanduo pakartotinai teka pro dvigubą piltuvėlį.

Procesas pertraukiamas, parodoma „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui C9 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- ▶ Naudojant filtro kasetę „CLARIS Smart+“ kalkių nuosėdų šalinti nereikia.

⚠ DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- ▶ Venkite patekimo ant odos ar į akis.
- ▶ Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenį gali likti priemonių likučiu.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- ▶ Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.







DĖMESIO


Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

- ▶ Jei apsaškytų, nedelsdami nuvalykite.

- ▶ Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.
- ▶ JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Descaling“ (kalkių nuosėdų šalinimas).

- ▶ Pirmiausia paspauskite mygtuką  , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol pasirodys   puslapis su pranešimu „Descaling“ (kalkių nuosėdų šalinimas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Descaling“ (kalkių nuosėdų šalinimas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
- ▶ „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ „Agent in tank“ (įpilkite nukalkinimo tirpalą) / „500 ml“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.



- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.

- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau). „Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas)
Procesas pertraukiamas, parodoma „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. „Rinse the water tank“ / „Fill water tank“ (praplaukite vandens talpą / pripildykite vandens talpą)
- ▶ Ištuštinkite indą ir vėl padėkite jį po dvigubu snapieliu.



- ▶ Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens bakelį pripildykite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau). „Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas)
Procesas pertraukiamas, parodoma „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

- ▶ Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio


Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.

- ▶ Išimkite vandens bakelį.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, išimkite ją.
- ▶ Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- ▶ Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, įdėkite ją atgal.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.



Pradinė sąlyga: Rodoma „Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą).

- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku .
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
„Fill water tank“ (pripildyti vandens bakelį)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
„Empty grounds“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti kavos tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)	Kavos tirščių indas pilnas. / Nulašėjimo padėklas pilnas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Drip tray not fitted“ (nėra nulašėjimo padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Įdėkite nulašėjimo padėklą.
„Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).
„Too hot“ (per karšta)	Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą.	► Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės.

Jei reikia atlikti **priežiūros programą** (filtro keitimą, valymą, kalkių šalinimą), pradžios ekrane  šviečia **raudonai**. Priežiūros programos, kurias reikia atlikti, „Cockpit“ (dalyje ) rodomos kaip pranešimai raudoname fone.

9 Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį.	Dvigubas piltuvėlis yra nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Įsitikinkite, kad dvigubo piltuvėlio dangtelis uždėtas tinkamai. ▶ Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno sistemą (žr. 7 skyrių „Priežiūra – Pieno sistemos valymas“). ▶ Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išmontavimas ir skalavimas“).
Ruošiama kava tik laša.	<p>Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.</p> <p>Gali būti netiksliai nustatytas vandens kietumas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“). ▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“) ir kavos aparato nuostatose patikrinkite vandens kietumo nuostatą.
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“ arba 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma „ ERROR 2 “ (2 klaida) arba „ ERROR 5 “ (5 klaida).	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai „ ERROR “ (klaida).	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

i Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas






Pasilikite C9 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.

Siekiant C9 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistema reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Atjunkite pieno žarnelę nuo dvigubo piltuvėlio.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Pirmiausia paspauskite mygtuką  , o tada mygtuką , kad atidarytumėte JURA „Cockpit“.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol pasirodys programuojamas elementas „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį. „System is emptying“ (sistema tušinama) Garas bus leidžiamas iš dvigubo piltuvėlio, kol sistema ištuštės. C9 išjungiamas.

Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1450 W
Atitiktis ženklas	CE 
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	1,6 l
Kavos pupelių indo talpa	200 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 9,4 kg
Matmenys (P × A × G)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP1
Keičiamasis pieno piltuvėlis	CX1
Filtro kasetė „CLARIS Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia < 1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maksimali perdavimo galia < 100 mW
JURA tipas	799

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis žemėjimo taškas (CGP) yra aparato apatinėje pusėje, greta elektros laido prijungimo vietos.

12 Rodyklė

A

Adresai 31
 Aromatą išsaugantis dangtelis
 Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
 Atitikties deklaracija 31

B

Belaidis ryšys 11, 13, 22, 28

C

Caffè latte 14
 Cappuccino 14
 Centrinis įžeminimo taškas 28
 „Cockpit“ 13, 19, 20, 26
 Cortado 14

D

Dvigubas piltuvėlis
 Išardymas ir valymas 21
 Reguliuojamo aukščio dvigubas piltuvėlis 5

E

Ekranas 5
 „Cockpit“ 13
 Ekranų pranešimai 26
 ES atitikties deklaracija 31
 Espresso 14

F

Filtrai
 Įdėjimas 22
 Keitimas 22
 Filtro kasetė „CLARIS Smart“
 Įdėjimas 22
 Keitimas 22
 Flat white 14

G

Gėrimų ruošimo nustatymai
 Reguliavimas 16
 Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 16

I

Išjungimas 17

J

Išjungimas 17
 Įžeminimo taškas 28

J

Juoda kava 14
 JURA
 Kontaktiniai duomenys 31

K

Kalkių nuosėdų šalinimas
 Kavos aparatas 24
 Vandens bakelis 25
 Karštoji linija 31
 Kavos aparatas
 Kalkių nuosėdų šalinimas 24
 Nustatymas 10
 Valymas 23
 Kavos aparato nuostatos 19
 Kavos pupelių indas
 Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
 Pripildymas 10
 Valymas 25
 Kavos tirščių indas 5
 Keičiamasis pieno piltuvėlis 28
 Klaidos
 Trikčių šalinimas 27
 Klientų aptarnavimas 31
 Kontaktiniai duomenys 31

L

Latakas
 Maltos kavos latakas 5
 Latte macchiato 14

M

Macchiato 14
 Magistralė
 Techniniai duomenys 28
 Maitinimo laidas 5
 Malimo rupumas
 Malūnėlio reguliavimas 16
 Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
 Malta kava 15
 Maltos kavos latakas 5
 Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
 Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
 Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5

12 Rodyklė

Mygtukas
Įjungimo / išjungimo mygtukas 5

N

Naudojimas pirmą kartą 11
Naudojimas, pirmą kartą 11
Naudotojai 6
Nulašėjimo padėklas 5
Įdėklas 5
Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
Nustatymas
Kavos aparato nustatymas 10

P

Paruošimas 13, 14
Caffè latte 14
Cappuccino 14
Cortado 14
Espresso 14
Flat white 14
Juoda kava 14
Latte macchiato 14
Macchiato 14
Malta kava 15
Pieno puta 15
Pažeidimas
Apsauga nuo pažeidimo 7
Veiksmai pažeidimo atveju 7
Pienas
Pieno tiekimo prijungimas 12
Pieno puta 15
Pieno sistema 28
Valyti 20
Pieno sistemos skalavimas 20
Piltuvėlis
Maltos kavos piltuvėlis 5
Reguliuojamo aukščio dvigubas piltuvėlis 5
Pranešimai, ekrano 26
Priežiūra 20
Priežiūros veiksmai 18
Pripildymas
Kavos pupelių indas 10
Vandens bakelis 17
Problemos
Trikčių šalinimas 27
Puodelio padėklo grotelės 5

R

RFID 28

S

Saugos informacija 6
Simbolių aprašymas 6
Sistemos ištuštinimas 28

T

Tarnybinis lizdas 5
Techniniai duomenys 28
Keičiamasis pieno piltuvėlis 28
Pieno sistema 28
Tel. 31
Tinkamas naudojimas 6
Tirpioji kava
Malta kava 15
Transportavimas 28
Trikdžių šalinimas 27

U

Utilizavimas 28

V

Vaikai 6
Valymas
Kavos aparatas 23
Kavos pupelių indas 25
Vandens bakelis 5
Kalkių nuosėdų šalinimas 25
Pripildymas 17
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas 10

W

„Wi-Fi“ 28
„Wi-Fi Connect“ 5, 13
„Wi-Fi“ ryšys 13

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- i** Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu jura.com.
- i** Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu jura.com/service.
- i** Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje jura.com.

Direktyvos

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato C9 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje jura.com/conformity.

Techniniai pakeitimai

Mes pasilieiname teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų C9 detalės gali skirtis.